



INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACION LESP5504B

(Guía Para Actualizar mediante MicroSD)

Este proceso nos permitirá actualizar nuestro Smartphone **LEOTEC C55** con la última actualización de sistema disponible en la web www.leotec.com

Le recomendamos extraer la tarjeta Micro SD si la tuviera y también hacer copia de seguridad de aquellos datos que tuviera en la memoria interna del terminal.


El resultado del proceso elimina todos los datos y cuentas dejando el producto como en su primer uso.



Primer Paso: *(Descargar y descomprimir)*

Desde un ordenador descargar el archivo **LESPH5504B_SD.zip**

Una vez descargado descomprimiremos su contenido previamente en nuestro ordenador.



AAAAB3NzaC1kc3MAAACBANLc2NCufBz0l...	18/06/2015 17:34	Carpeta de archivos	
database	18/06/2015 17:27	Carpeta de archivos	
update.zip	18/06/2015 17:34	ZIP archive	379.451 KB


Segundo Paso: *(Preparar Tarjeta MircroSD)*

Preparamos una tarjeta MicroSD de al menos un 1Gb de capacidad. Si tenemos datos que guardar hacemos respaldo en el ordenador y luego la formateamos.



Tercer Paso: (Copiar a MicroSD)

Una vez ya formateada, copiamos los ficheros y carpetas descomprimidos* en la raíz de la tarjeta tal y como se ven en la captura.



Cuarto Paso: (Colocar MicroSD)


Apagamos nuestro **LEOTEC C55**, retiramos la tapa trasera con cuidado, extremos la batería y colocamos la tarjeta MicroSD en nuestro **LEOTEC C55** tal y como se muestra la captura y volvemos a colocar batería y tapa trasera. La tapa trasera se coloca encarando el lateral de los botones primero y posteriormente encajando el resto.



Quinto Paso: (Método para actualizar)

Conectaremos el cable USB suministrado por un extremo al cargador o al ordenador y por el otro extremo a nuestro LEOTC C55.

Pulsaremos el botón de volumen +, sin dejar de apretar lo, presionaremos el botón de encendido. Manteniendo ambos botones presionados hasta visualizar en la pantalla el mensaje de **Instalando actualización de sistema**, en ese momento podremos dejar de presionar ambos botones.



Sexto Paso: (Primer arranque)

Una vez la barra azul situada en la parte superior de la pantalla nos llegue al margen derecho nuestro LEOTECH C55 se reiniciará para arrancar por primera vez. Este primer arranque será algo lento por lo que deberemos tener un poco de paciencia. El proceso habrá terminado cuando veamos en pantalla el asistente de configuración.

Una vez completemos el asistente y aceptemos los mensajes de bienvenida vamos a poder verificar si nuestro dispositivo está actualizado simplemente abriendo la aplicación **Actualización Inalámbrica** y pulsando **Verificar actualizaciones**

