



leotec
Pulsera Fitness
MultiSports HR

Notice d'Utilisation

Connecter le

1. Télécharger l'application Zeroner Health Pro Recherchez et téléchargez l'application **Zeroner Health Pro** gratuite de l'App Store et de Google Play Store. Ou par le code QR ci-dessous.



Android



iOS

Système Compatible: iOS 8.0 ou plus

Android 4.4 ou plus, Bluetooth 4.0

2. Connecter le bracelet


Dans ce processus, veuillez assurer que votre smartphone a une fonction Bluetooth, et que la fonction est activée. Ouvrez l'application Zeroner Health Pro et connectez le bracelet avec votre smartphone selon l'indication.

*Après que la connexion est réussie, les données et l'heure seront synchronisées et les fonctions (surveillance sommeil, notification SMS et notification d'appel) seront également activées.

Instructions d'utilisation




1. Porter le Bracelet

Portez le bracelet au poignet. Ni trop serré ni trop lâché, assurez-vous que le bracelet soit confortable. (Comme la figure ci-dessous)



2. Illuminer l'Écran


Afin d'illuminer l'écran, vous pouvez: toucher l'écran, lever la main ou tourner votre poignet



Recharge

Veillez recharger l'appareil pendant 45 minutes avant la première utilisation. Appuyez sur « OPEN » à l'intérieur du bracelet et enlever l'appareil du bracelet (comme indique la figure ci-dessous). L'écran vers le bas, branchez l'appareil au port USB (5V/1A) pour le recharger.


Icône de fonctions



Fermeture





Date



06/16 Jour

Mon

Démarrer		Arrêter		Réveille	
Heure		Réglage		Appareil photo intelligent	
Notification d'appel				Calorie	
Rappel sédentaire		Compteur de pas		Notification SMS	
Calendrier		Cadran montre		Distance	
Sport		Fréquence cardiaque		Ne pas déranger (activé)	
Informations		Ne pas déranger (désactivé)			

Restaurez les paramètres d'usine  Icône d'activation du mode « Ne pas déranger » : 

Caractéristiques Générales

Taille du produit:49*19*10mm Bracelet:252mm

Poids:17,8g

Ecran:OLED

Batterie:Batterie lithium -polymère rechargeable interne

Capacité de batterie:75 mAH

Bluetooth: Bluetooth 4.0. Distance de transmission: 10-15m

Étanchéité:IP67

Température de fonctionnement:-20~60°C

Compatibilité:iOS 8.0 ou plus

Android 4.4 ou plus,Bluetooth 4.0

Précaution

Un prolongement de contact peut causer de l'indisposition ou l'irritation de la peau. Si vous trouvez, sur la peau, une rougeur, de l'enflure, des démangeaisons ou d'autres symptômes allergiques, veuillez cesser de l'utiliser ou portez le produit sur le vêtement. Si vous continuez à utiliser, même après la disparition des symptômes, il peut rendre les symptômes réapparaissent ou encore pire. Si les symptômes persistent, veuillez consulter votre médecin.

- Ce produit contient des composants électroniques qui peuvent causer des blessures si les opérations sont incorrectes.
- Ne l'utilisez pas pour des fins de diagnostic, de traitement ou de prévention.
- Ne vérifiez jamais des notifications d'appel ou d'autres données dans la conduite ou d'autres situations potentiellement dangereuses en raison de distractions.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques toucher votre appareil. Ce produit contient de petites pièces qui peuvent causer des risques d'étouffement

Entretien et précaution d'utilisation

- Nettoyez régulièrement, en particulier les parties en contact avec la peau. Utilisez un chiffon propre et humide.
- Ne serrez jamais trop votre bracelet, il est conseillé de laisser l'espace d'un doigt entre le bracelet et le poignet afin que l'air passe.
- Retirez le produit de temps en temps, afin de le nettoyer, et aussi laissez la peau respirer.
- N'ouvrez jamais le boîtier, ni le démonter.
- Ne l'utilisez pas si l'écran est brisé.
- Ce produit et sa batterie contiennent des substances qui peuvent être nocives pour l'environnement et potentiellement causer des dommages dues aux manipulations incorrectes et aux traitements mauvais.
- Ne placez jamais ce produit dans la machine à laver ou dans le sèche-linge.
- N'exposez jamais ce produit à des températures extrêmement élevées ou basses.
- N'utilisez pas ce produit au sauna ou au bain de vapeur.

- Ne mettez pas ce produit dans la lumière directe du soleil pendant une longue période.
- Ne placez jamais ce produit dans le feu. La batterie peut exploser.
- N'utilisez pas les nettoyeurs abrasifs pour nettoyer le produit.
- Si le produit est mouillé, ne le rechargez pas.
- Si vous vous sentez que le produit s'échauffe, retirez-le.

Précaution concernant la batterie interne

- Votre appareil est équipé de batterie interne qui ne peut pas être remplacée par utilisateurs. Dommages de produit, et tentatives de l'ouvrir risquent d'invalider la garantie et de causer des problèmes de sécurité.
- Veuillez utiliser les ordinateurs, les batteries externes portables et les chargeurs certifiés pour le rechargement de l'appareil.
- Rechargez la batterie conformément aux instructions dans ce guide.