

SMART PET TRACKER anti-pérdida 4G



Manual de usuario


Instalación de la aplicación de seguimiento

Utilice el teléfono móvil del tutor para escanear el código QR e instalar la aplicación de seguimiento.




Instalación de la tarjeta SIM

Prepare una tarjeta NanoSIM de red 4G (asegúrese que no tiene PIN). Abra la ranura para tarjeta SIM que se encuentra debajo del Tracker con destornillador que viene incluido. Asegúrese de que el Tracker esté apagado, después inserte la tarjeta NanoSIM según la dirección que se muestra en la imagen de abajo hasta que la SIM se bloquee. Cargue el dispositivo durante 2 horas después de insertar la tarjeta SIM (se encenderá automáticamente al cargar.)



Encendido y apagado

Presione la tecla de encendido hasta que el Tracker emita un pitido, la luz del sensor y los indicadores se encenderán, luego buscará en la red, el indicador de señal parpadeará. Si el Tracker ha sido vinculado a un smartphone, solo se podrá apagar a través de la aplicación; si el Tracker no está vinculado o sin tarjeta SIM dentro, presione la tecla de encendido, sonarán 2 pitidos y la luz parpadeará 2 veces, luego se apagará.




Luz indicadora

	Color	Estado	Significado
Encendido	Rojo (Red)	Flash lento	Búsqueda de señales
		Flash rápido	Señal recibida
Encendido	Azul (GPS)	Flash lento	Posicionamiento
		Flash rápido	Posición cargada
Carga	Indicador rojo	Flash lento	En carga
		Siempre encendido	Completamente cargado
Carga	Indicador azul	Flash lento	En carga
		Flash lento	Completamente cargado

Batería baja: el indicador rojo parpadea lento

Inicio de sesión de la aplicación


Inicie sesión en la aplicación a través del número de identificación de 10 dígitos del dispositivo en la etiqueta posterior y la contraseña predeterminada 123456 desde el acceso de "ID de dispositivo", como muestra la captura de pantalla.



Por su seguridad, no se olvide de cambiar la contraseña por defecto

Localización en tiempo real:

La página principal de la aplicación muestra fijo o en movimiento ambos significan que el Tracker de mascotas está en línea. Haga clic en el icono de seguimiento en tiempo real para verificar la última ubicación del Tracker de mascotas. Haga clic en el icono de la esquina superior derecha para establecer los intervalos de ubicación, por lo general,



sugerimos configurar con "modo de ahorro de batería de 12 horas".

El Tracker de mascotas cargará una nueva posición cada vez que entre en la aplicación de seguimiento en tiempo real.

Recorridos: muestra la ruta histórica de cualquier día en los últimos 90 días. Puede elegir si desea filtrar los datos de ubicación de LBS. (nota: en los datos de ubicación LBS, la precisión no es buena).

Valla GPS: Añadir, comprobar o cancelar Valla GPS. Cuando el dispositivo




entra o sale de la valla GPS. La aplicación enviará una alerta.

(Nota: sugerimos un radio de la Valla GPS de más de 300 metros para reducir las falsas alertas).

Cercado WIFI:

Aquí puede configurar 2 zonas seguras WIFI, cuando el dispositivo sale de zonas WIFI seguras, la aplicación enviará una notificación.

Salud: Verifique el estado de salud de su mascota, incluidos los pasos y el consumo de energía.



Llamada:

1). Llame al Tracker: oirá el sonido alrededor del Tracker

2). Monitoreo de escucha silenciosa: para solicitar una llamada unidireccional desde el Tracker al número que determine y escuchar el sonido alrededor del Tracker.

Configuración:

Solo cuando el tracker está vinculado puede realizar ajustes en la aplicación.

Sobre el dispositivo:

Para editar cualquier campo clicke en el lado superior derecho de la pantalla (circulo rojo en la imagen)

Número de contacto: asegúrese de



completar el número móvil del dispositivo

Filtro LBS y WIFI: La precisión de estas dos formas de seguimiento es más pobre, puede elegir cualquiera de ellas en el uso diario. Haga clic en el icono Guardar después de editar la información.

Configura num. Tfno SOS: Dado que el Pet Tracker no tiene comunicación de 2 vías, esta función no está disponible

Luces: encienda o apague las luces del sensor en el Tracker, para permitir que se enciendan automáticamente en entornos oscuros, lo que facilita la búsqueda del Tracker. (Esta función afectará la duración de la batería).

Luz de señal: encienda o apague las luces indicadoras de señal en el Tracker.

Modo seguro: El Tracker no tiene

comunicación de 2 vías, esta función no está disponible.

Buscar tu mascota: Al activar esta función, el Tracker enviará un tono de llamada para que encontrarla fácilmente.

Reinicio remoto: para reiniciar el Tracker.

Apagado remoto: para apagar el Tracker de forma remota.

Restablecimiento de fábrica: para que el dispositivo vuelva a la configuración predeterminada de fábrica.

FAQ: Preguntas frecuentes.

Características principales:

- Redes 4G LTE + 3G WCDMA + 2G GSM
- Resistente al agua IP67
- Las luces LED se encienden

automáticamente

- Posicionamiento GPS, con una precisión de 5 m en exteriores
- Posicionamiento WIFI, con una precisión de 30 m en interiores
- Ruta histórica
- Geofence: valla GPS y valla WiFi
- Podómetro
- Tono de llamada para encontrar mascota
- Alarma de batería baja

Especificación del producto:

Bandas:

- 4G FDD: Banda 1/2/3/5/7/8/20
- TDD 4G: Banda 38/39/40/41
- 2G GSM: Banda 2/3/5/8

Precisión GPS: 5-15m (cielo abierto)

Precisión WIFI: 15-100m (bajo cobertura de señal WIFI)

Temperatura de trabajo: -20°C ~ +70°C

Humedad de trabajo: 5% ~ 95% RH

Tamaño del dispositivo: 52x42x15 mm

Peso neto del dispositivo: 35g

Capacidad de la batería: 500mA

¡Importante!:

1. Debido a factores externos, todos los dispositivos GPS tienen errores de posición, por lo que la posición proporcionada por este dispositivo es solo como referencia.

2. Puede haber retrasos causados por los operadores de telecomunicaciones en determinadas circunstancias.

P: Después de instalar la tarjeta SIM, la aplicación muestra "No habilitado".

Compruebe si la tarjeta SIM tiene activado un plan de datos.

Asegúrese de que el dispositivo esté apagado al instalar la tarjeta SIM.

Asegúrese que su tarjeta no tiene ningún número PIN

P: ¿A veces, la valla WIFI no tiene alarma?

El WIFI en este dispositivo no es compatible con WIFI 5G. Los teléfonos Android elegirán WIFI 2.4G como punto de acceso de la valla WIFI.

Si su iPhone está conectando una red WIFI 5G, no configure la valla WIFI para evitar la situación de que no suene la alarma con la opción valla WIFI.

SMART PET TRACKER anti-pérdida 4G



Manual do Utilizador


Instalando o aplicativo de rastreamento

Use o celular do tutor para escanear o código QR e instalar o aplicativo de rastreamento.




Instalar o cartão SIM

Prepare um cartão NanoSIM de rede 4G (certifique-se de que não tem PIN). Abra a ranhura para cartão SIM por baixo do Rastreador de Aparafusadoras incluído. Certifique-se de que o Rastreador está desligado e, em seguida, insira o cartão NanoSIM de acordo com o endereço mostrado na imagem abaixo até que o SIM bloqueie. Carregue o dispositivo durante 2 horas depois de inserir o cartão SIM (este liga-se automaticamente durante o carregamento).



Ligado e desligado

Por favor, pressione a tecla liga/desliga até que o rastreador emita um bipe, a luz do sensor e os indicadores se acendam, então ele irá procurar a rede, o indicador de sinal piscará. Caso o Rastreador tenha sido vinculado a um smartphone, ele só poderá ser desligado pelo app; se o rastreador não estiver emparelhado ou nenhum cartão SIM dentro, pressione a tecla liga / desliga, soará 2 bipes e a luz piscará 2 vezes, então o rastreador será desligado.



Luz indicadora


	Cor	Estado	Significado
Ligado	Vermelho (Rede)	Flash lento	Pesquisar sinais
		Flash rápido	sinal recebido
	Azul (GPS)	Flash lento	posicionamento
		Flash rápido	posição carregada
carregamento	indicador vermelho	Flash lento	carregando
		Sempre aceso	Completamente carregado
	Indicador azul	Flash lento	carregando
		Flash lento	Completamente carregado

Bateria fraca: o indicador vermelho pisca lentamente

Login do aplicativo


Faça login no aplicativo por meio do número de identificação do dispositivo de 10 dígitos na etiqueta traseira e a senha padrão 123456 do login "ID do dispositivo", como mostra a captura de tela.

Para sua segurança, não se esqueça de alterar a senha padrão



Localização em tempo real:


A página principal do aplicativo mostra fixo ou em movimento, ambos significam que o Pet Tracker está online. Clique no ícone de rastreamento em tempo real para verificar a localização mais recente do Pet Tracker. Por favor, clique no ícone no canto superior direito para definir os intervalos de localização, geralmente sugerimos definir com "modo de economia de bateria de 12 horas".



O Pet Tracker carregará uma nova posição toda vez que você entrar no aplicativo de rastreamento em tempo real.

Tracks: Mostra o histórico de qualquer dia nos últimos 90 dias. Você pode optar por filtrar os dados de localização LBS. (nota: em dados de localização LBS, a precisão não é boa).

Cerca de GPS: Adicione, verifique ou cancele GPS Fence. Quando o dispositivo entra ou sai da cerca do GPS. O aplicativo enviará um alerta. (Observação:




sugerimos um raio do GPS Fence de mais de 300 metros para reduzir alertas falsos).

Cerca Wi-Fi: Aqui você pode definir 2 zonas WIFI seguras, quando o dispositivo sair das zonas WIFI seguras, o aplicativo enviará uma notificação.

Saúde: Verifique o estado de saúde do seu animal de estimação, incluindo passos e consumo de energia..

Chamar:

1). Chame o Rastreador: você ouvirá o som ao redor do Rastreador



2). Monitoramento de escuta silenciosa: Para solicitar uma chamada unidirecional do Rastreador para o número que você determinar e ouvir o som ao redor do Rastreador.

Configuração:

Somente quando o rastreador estiver emparelhado, você poderá fazer configurações no aplicativo.

Sobre o dispositivo: Para editar qualquer campo clique no canto superior direito da tela (círculo vermelho na imagem)

Número de contato: certifique-se de preencher o número do celular do dispositivo



Filtro LBS e WIFI: A precisão dessas duas formas de rastreamento é menor, você pode escolher qualquer uma delas no uso diário. Clique no ícone Salvar após editar as informações

Definir nº Telefone SOS: Como o Pet Tracker não possui comunicação

bidirecional, esta função não está disponível. **Luzes:** Liga ou desliga as luzes dos sensores do Tracker, para permitir que acendam automaticamente em ambientes escuros, facilitando a localização do Tracker. (Este recurso afetará a duração da bateria.)

Luz de sinal: Ligue ou desligue as luzes indicadoras de sinal no Rastreador.

Modo de segurança: o rastreador não possui comunicação bidirecional, esta função não está disponível.

Procure seu animal de estimação: Ao ativar esta função, o Rastreador enviará um toque para que ele seja encontrado facilmente.

Reinicialização remota: para reinicializar o Rastreador.

Desligamento Remoto: Para desligar o Rastreador remotamente.

Redefinição de fábrica: para retornar o dispositivo às configurações padrão de fábrica..

FAQ: Perguntas frequentes.

Características principais:

- Redes 4G LTE + 3G WCDMA + 2G GSM
- IP67 à prova d'água
- As luzes LED acendem automaticamente

- Posicionamento GPS, com uma precisão de 5 m no exterior

- Posicionamento WIFI, com precisão de 30m em interiores

- Rota histórica

- Geofence: cerca GPS e cerca WiFi

- Pedômetro

- Toque para encontrar animal de estimação

- Alarme de bateria fraca

Especificação do produto:

Bandas:

- 4G FDD: Banda 1/2/3/5/7/8/20
- TDD 4G: Banda 38/39/40/41
- 2G GSM: Banda 2/3/5/8

Precisão do GPS: 5-15m (céu aberto)

Precisão WIFI: 15-100m (sob cobertura de sinal WIFI)

Temperatura de trabalho: -20°C ~ +70°C

Umidade de trabalho: 5% ~ 95% UR

Tamanho do dispositivo: 52x42x15mm

Peso líquido do dispositivo: 35g

Capacidade da bateria: 500mA

Importante!:

1. Devido a fatores externos, todos os dispositivos GPS têm erros de posição, portanto, a posição fornecida por este dispositivo é apenas para referência.

2. Pode haver atrasos causados pelas operadoras de telecomunicações em determinadas circunstâncias.

P: Depois de instalar o cartão SIM, o aplicativo mostra "Não ativado".

Verifique se o cartão SIM tem um plano de dados ativado.

Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado ao instalar o cartão SIM.

Verifique se o seu cartão não possui nenhum número PIN

P: Às vezes, a cerca WIFI não tem alarme?

O WIFI neste dispositivo não suporta WIFI 5G. Os telefones Android

escolherão WIFI 2.4G como ponto de acesso da cerca WIFI.

Se o seu iPhone estiver conectando a rede WIFI 5G, não defina a cerca WIFI para evitar a situação de nenhum alarme

com a opção de cerca WIFI.